


92 ALLGEMEINES




➔ : Ablauf beim Drücken der SELECT-Taste

↪ : Ablauf beim Drücken der RESET-Taste

Uhr

- "Clock" mit der oberen oder unteren MODE-Taste markieren.
- Die SELECT-Taste drücken, um zum nächsten Bildschirm zu wechseln.
- Die Uhr mit der oberen oder unteren MODE-Taste und SELECT-Taste einstellen.
- Die SELECT- oder RESET-Taste drücken.



➔ : Ablauf beim Drücken der SELECT-Taste

↪ : Ablauf beim Drücken der RESET-Taste

Wartung

Bildschirm 1 von 2




Kawasaki-Service: Vom Händler definiertes Intervall für regelmäßige Wartung (kann vom autorisierten Kawasaki-Vertragshändler aktiviert oder deaktiviert werden)

Ölwechsel: Benutzerdefiniertes Intervall für Motorölwechsel (der Benutzer kann die Strecken- und Enddatums-Wartungserinnerung festlegen)

ALLGEMEINES 93

Bildschirm 2 von 2



Fahrereinstellung: Benutzerdefiniertes Intervall für die Wartung (der Benutzer kann die Strecken-Wartungserinnerung festlegen)

Ausrichtungskurvenlichter: Ein Modus zum Einschalten des Kurvenlichtes zur Ausrichtung (Diese Funktion wird nur vom autorisierten Kawasaki-Vertragshändler verwendet)


ANMERKUNG

○ Der deaktivierte Artikel ist ausgegraut.

94 ALLGEMEINES

- Die auf dem Instrument dargestellte Strecke zeigt die verbleibende Strecke bis zur Wartungserinnerung an und nimmt ab, wenn das Motorrad gefahren wird.
- Der Wartungsartikel wechselt zu orange, wenn das geplante Datum oder die Strecke erreicht ist.

- Den Menümodus aufrufen.
- "Service" mit der oberen oder unteren MODE-Taste markieren.
- Die SELECT-Taste drücken, um zum nächsten Bildschirm zu wechseln.




- ➔ : Ablauf beim Drücken der SELECT-Taste
- ⇨ : Ablauf beim Drücken der RESET-Taste

Ölwechsel

Dadurch wird die Wartungsplan-Benachrichtigung ein- oder ausgeschaltet. Die Einstellstrecke kann auch eingestellt werden.

- "Oil Change" mit der oberen oder unteren MODE-Taste markieren.
- Die SELECT-Taste drücken, um zum nächsten Bildschirm zu wechseln.
- Ein oder aus mit der oberen oder unteren MODE-Taste auswählen.


- Die SELECT- oder RESET-Taste drücken.



- ➔ : Ablauf beim Drücken der SELECT-Taste
- ⇨ : Ablauf beim Drücken der RESET-Taste

- "In" unter "Oil Change" mit der oberen oder unteren MODE-Taste markieren.
- Die SELECT-Taste drücken, um zum nächsten Bildschirm zu wechseln.
- Die gewünschte Strecke mit der oberen oder unteren MODE-Taste und der SELECT-Taste festlegen.

ALLGEMEINES 95



- ➔ : Ablauf beim Drücken der SELECT-Taste
- ⇨ : Ablauf beim Drücken der RESET-Taste